


# הוראות הפעלה / הוראות טכני לטרמוסטט ETN24/PD/3S




## אינדקס

1. הוראות הפעלה \_\_\_\_\_ עמ' 1
2. הוראות טכני \_\_\_\_\_ עמ' 2
3. שלט רחוק (אופציה) \_\_\_\_\_ עמ' 4

## 1. הוראות הפעלה

### 1.1. הפעלת וכיבוי הטרמוסטט

- לחץ על לחץ [Off/On] להדלקת/כיבוי הטרמוסטט. "ON" או "OFF" יופיעו בתצוגה.



### 1.2. כיוון טמפרטורה

- כוון את הטמפרטורה הרצiosa באמצעות הלחיצים [+/-]. הטמפרטורה הרצiosa תוצג והמילה SET תהבהב בתצוגה. טמפרטורת החדר ת恢זר ותוצג לאחר מספר שניות.


### 1.3. מצבים עבודה

- לחץ על לחץ [Mode] למעבר בין מצבים העבודה הבאים:

**קירור** המילה Cool תופיע בתצוגה. כאשר הקירור פועל המילה Cool תהבהב.


**חימום** המילה Heat תופיע בתצוגה. כאשר החימום פועל המילה Heat תהבהב.

**אווירור בלבד** המילה [Fan] תופיע בתצוגה.



#### 1.4. מהירות מאוורר

- לחץ על לחץ [Fan] למעבר בין מהירויות מאוורר:
  - המילה Low توופיע בתצוגה.
  - המילה Medium توופיע בתצוגה.
  - המילה High توופיע בתצוגה.
- מעבר אוטומטי בין מהירויות מאוורר בהתאם לטמפרטורה (המים Low, Medium ו-High יופיעו בתצוגה ומהירות הפעלה תbebב).



#### 1.5. מאוורר אוטומטי (Auto Fan)

- כאשר מצב מאוורר אוטומטי פועל המאוורר יעבד רק כאשר קיימת דרישת לחימום או קירור והמים "Ch" יופיעו בתצוגה.
- כאשר מצב מאוורר אוטומטי מופסק המאוורר יעבד באופן קבוע.
- מצב מאוורר אוטומטי אינו אפשרי כאשר מצב העבודה אוורור בלבד.
- לפעולת/הפסקת מצב מאוורר אוטומטי (Auto Fan) לחץ והחזק את לחץ [Fan].



### 2. הוראות טכני

יש לבצע את סעיפים 2.6 – 2.1 ברציפות.


#### 2.1. כניסה למסך הגדרות טכני וקביעת גבולות טמפרטורה לקירור ולהימום.

- לחץ והחזק את לחץ [Mode] עד שהמילה Cool توופיע בתצוגה.
- באמצעות המקלים [+/-] כוון את גבול הטמפרטורה לקירור (תחום C° 10...30, ברירת מחדל C° 10).
- לחץ על לחץ [Mode] פעם נוספת – המילה Heat توופיע בתצוגה.
- באמצעות המקלים [+/-] כוון את גבול הטמפרטורה להימום (תחום C° 10...30, ברירת מחדל C° 30).




## 2.2. כויל טמפרטורה נמדדת (Offset)

- לחץ על לחץ [Mode] פעם נוספת – מידת סטית הטמפרטורה תופיע בתצוגה (Offset).
- באמצעות הלחיצים [+/-] כוין את מידת סטית הטמפרטורה הרצויה (תחום C°+6...-6, ברירת מחדל C°0).




## 2.3. קביעת דיפרנציאלי טמפרטורה

- לחץ על לחץ [Mode] פעם נוספת – הדיפרנציאלי יופיע בתצוגה.
- באמצעות המקלים [+/-] כוין את הטמפרטורה הדיפרנציאלית הרצויה (תחום C°-10...2, ברירת מחדל C°4).




## 2.4. קביעת תחום יציאה הפורופרציונלית

- לחץ על לחץ [Mode] פעם נוספת – הספרות "0" או "2" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות המקלים [+/-] בחר בתחום הרצוי:
  - "0" – 0-10V (ברירת מחדל)
  - 2-10V – "2"



## 2.5. הפעלת/כיבוי תצוגה מוארת (Backlight)

- לחץ על לחץ [Mode] פעם נוספת – הספרות "0" או "2" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות המקלים [+/-] הפעיל / כבה את התצוגה המוארת:
  - "ON" – תצוגה מוארת פעילה (ברירת מחדל)
  - "OFF" – תצוגה מוארת כבוייה



## 2.6. חזרה לעבודה סדירה

- לחץ על לחץ [Mode] פעם נוספת לחזרה לעבודה סדירה.
- כוין מחדש את הטמפרטורה הרצויה.

### 3. שלט רחוק (אופציה)



#### כיוון שעת הפסקה:

- לחץ שוב על לחצן [Select] – המילים "Program" ו- "Stop" יჩברו בתצוגת השולט.
- לחץ על לחצן [+/-] – השעות יჩברו.
- כוון את השעה באמצעות הלחצנים [+/-].
- לחץ שוב על לחצן [Select] – הבדיקות יჩברו.
- כוון את הבדיקות באמצעות הלחצנים [+/-].

#### הפעלת הטיימר ושליחת הנתונים לטרמוסטט:

- לחץ שוב על לחצן [Select] – הטיימר יჩבר.
- באמצעות הלחצנים [+/-] בחר בהפעלה (אייקון שחור) או ביטול (אייקון לבן).
- לחץ פעמיים על לחצן [Select] להזירה לתצוגה רגילה.
- כוון את השולט לטרמוסטט ולחץ על לחצן [On/Send] [On/Send] לשילוח הנתונים.

הערה: אם לא ממבצעת פעולה בשלט במשך 10 שניות – השולט יחזיר לתצוגה רגילה.

#### כיוון שעון

- לחץ על לחצן [Select] – המילים "Clock" ו- "Set" יჩברו בתצוגת השולט.
- לחץ על לחצן [+/-] – השעות יჩברו.
- כוון את השעה באמצעות הלחצנים [+/-].
- לחץ שוב על לחצן [Select] – הבדיקות יჩברו.
- כוון את הבדיקות באמצעות הלחצנים [+/-].
- לחץ שוב על לחצן [Select] להזירה לתצוגה רגילה.
- כוון את השולט לטרמוסטט ולחץ על לחצן [On/Send] [On/Send] לשילוח הנתונים.

#### טיימר הפעלה וכייבוי

הטיימר מאפשר הפעלה וכייבוי של הטרמוסטט בשעות רצויות. כאשר הטיימר מופעל, המילה "Aux" תופיע בתצוגת הטרמוסטט.

#### כינוס למצב תכנית הטיימר וכיוון שעת הפעלה:

- לחץ על לחצן [Select] פעמיים – המילים "Program" ו- "Start" יჩברו בתצוגת השולט.
- לחץ על לחצן [+/-] – השעות יჩברו.
- כוון את השעה באמצעות הלחצנים [+/-].
- לחץ שוב על לחצן [Select] – הבדיקות יჩברו.
- כוון את הבדיקות באמצעות הלחצנים [+/-].