



הוראות הפעלה - ETN24-PH-3S-BL

הפעלת/כיבוי הטרמוסטט

- לחץ על לחצן [Off/On] להפעלה וכיבוי הטרמוסטט.
- המילים "ON" או "OFF" יופיעו בתצוגה.

כוון טמפרטורה רצiosa

- לחץ על הלוחצים [+] או [-] – הטמפרטורה הרצiosa תוצג.
- באמצעות הלוחצים [+] או [-] כוון את הטמפרטורה הרצiosa.

בחירה מצב עבודה

- לחץ על לחצן [Mode] לבחירת מצב עבודה:
 - קירור המילה "Cool" תופיע בתצוגה.
 - חימום המילה "Heat" תופיע בתצוגה.
 - אוטומט המילים "Cool" ו-"Heat" יופיעו בתצוגה. מצב העבודה הפעיל יתבהב.
 - אווירור המילה "Fan" תופיע בתצוגה.

בחירה מהירות מפוח

- לחץ על לחצן [Fan] לבחירת מהירות מפוח:
 - نمוכה המילה "Lo" תופיע בתצוגה.
 - בינונית המילה "Me" תופיע בתצוגה.
 - גבוהה המילה "Hi" תופיע בתצוגה.
 - אוטומטית המילים "Me", "Lo" ו-"Hi" יופיעו בתצוגה. המהירות הפעילה תתבהב.

הפעלת מפוח לפי דרישת AUTO FAN (AUTO FAN)

- להפעלת מפוח לפי דרישת חימום וקירור, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן [Fan] (כ-7 שניות), עד שהמילים "Auto Fan" יופיעו בתצוגה.
- להפעלת המפוח באופן קבוע ללא התיקות לדרישת חימום או קירור, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן [Fan] פעם נוספת עד שהמילים "Auto Fan" יעלמו מהתצוגה.

הערה: לא ניתן להפעיל מפוח לפי דרישת במצב עבודה "אווירור".

הגדירות טכני - ETN24-PH-3S-BL

- כוון את הטמפרטורה הרצiosa ל- -10°C .
- לחץ לחיצה ארוכה על לחץ [Mode] למשך כ-15 שניות – ה-"OFFSET" המשמש לכיוול הטמפרטורה הנמדדת יופיע בתצוגה.
- באמצעות הלחיצנים [+/-] כוון את ה-"OFFSET" (תחום כיוון $-6^{\circ}\text{C}...+6^{\circ}\text{C}$).
- לחץ על לחץ [Mode] פעם נוספת – הספרות "0" או "2" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות הלחיצנים [+/-] בחר באחת משתי האפשרויות בתחום המתח של היציאה הפרופורציונלית:
 - 0-10V הספרה "0" תופיע בתצוגה.
 - 2-10V הספרה "2" תופיע בתצוגה.
- לחץ על לחץ [Mode] פעם נוספת לחזרה לתצוגה רגילה.