


ERT 50

תרמוסטט חדר למזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים, 230VAC



1. נורית ירוקה (ON) תרמוסטט בפעולה.
2. נורית אדומה (COMP/STBY) דולקת קבוע - מדחס בפעולה.
3. מפסק הפעלה: ON – הפעלה. OFF – הפסקה.
4. כפתור סיבובי לקביעת טמפרטורה $10^{\circ}\text{C} + 30^{\circ}\text{C}$.
5. בורר חימום קירור: COOL – קירור. HEAT – חימום.
6. בורר מהירות מפוח: I – מהירות נמוכה. II – מהירות בינונית. III – מהירות גבוהה.