


EP6/220/01

הוראות הפעלה



1. נורית ירוקה ON: תרמוסטט בפעולה.

2. מפסק הפעלה: ON – הפעלה.

OFF – הפסקה.

3. כפתור סיבובי לקביעת טמפרטורה $10^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$.

4. בורר מהירות מפוח: I – מהירות נמוכה.

II – מהירות בינונית.

III – מהירות גבוהה.