


## EP6/220/SW

### הוראות הפעלה



1. נורית ירוקה ON: תרמוסטט בפעולה.
2. מפסק הפעלה: ON – הפעלה.  
OFF – הפסקה.
3. כפתור סיבובי לקביעת טמפרטורה  $10^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$ .
4. בורר חימום קירור: COOL – קירור.  
HEAT – חימום.
5. בורר מהירות מפוח: I – מהירות נמוכה.  
II – מהירות בינונית.  
III – מהירות גבוהה.