



הוראות הפעלה - ETN24-PM-BL

הפעלת/כיבוי הטרמוסטט

- לחץ על לחצן [On] להפעלת הטרמוסטט – המילה "ON" תופיע בתצוגה.
- לחץ על לחצן [Off] לכיבוי הטרמוסטט – המילה "OFF" תופיע בתצוגה.

כיוון טמפרטורה רצויה

- לחץ על הלחצנים [+] או [-] – הטמפרטורה הרצויה תוצג.
- באמצעות הלחצנים [+] או [-] כוון את הטמפרטורה הרצויה.

בחירת מצבי עבודה

- לחץ על לחצן [Mode] לבחירת מצב עבודה:
 - קירור המילה "Cool" תופיע בתצוגה.
 - חימום המילה "Heat" תופיע בתצוגה.

הפעלת מפוח לפי דרישה (AUTO FAN)

- לחץ על לחצן [Fan] להפעלת מפוח לפי דרישה לחימום ולקירור - המילים "Auto Fan" יופיעו בתצוגה.
- להפעלת המפוח באופן קבוע ללא התייחסות לדרישת חימום או קירור, לחץ פעם נוספת על לחצן [Fan] - המילים "Auto Fan" יעלמו מהתצוגה.

נעילת לחצנים

- לחץ לחיצה ארוכה למשך כ-15 שניות על לחצן [On/Off] להפעלת נעילת הלחצנים – האותיות "LC" יופיעו בתצוגה.
- לשחרור הנעילה, לחץ לחיצה ארוכה נוספת על לחצן [On/Off].

הגדרות טכנאי - ETN24-PM-BL

- כוון את הטמפרטורה הרצויה ל-10°C.

גבול טמפרטורה לקירור

- החזק את לחצן [Mode] לחוץ למשך 10 שניות – גבול הטמפרטורה לחימום והמילה "Heat" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים [+] ו- [-] כוון את גבול הטמפרטורה לחימום (ברירת מחדל 30°C).

גבול טמפרטורה לחימום

- לחץ על לחצן [Mode] פעם נוספת - גבול הטמפרטורה לקירור והמילה "Cool" יופיעו בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים [+] ו- [-] כוון את גבול הטמפרטורה לחימום (ברירת מחדל 10°C).

Offset – כיול טמפרטורה נמדדת

- לחץ על לחצן [Mode] פעם נוספת – ה-OFFSET (כיול מדידת טמפ') יופיע בתצוגה.
- באמצעות הלחצנים [+] ו- [-] כוון את ה-OFFSET (תחום 6°C...-6°C).
- לחץ על לחצן [Mode] פעם נוספת לחזרה לתצוגה רגילה.

כיוון זמן פתיחה/סגירה של היציאה הפרופורציונלית

- פתח את הטרמוסטט ואתר את DIP SWITCH S2 (ה-DIP SWITCH העליון בעל ארבעת המתגים)
- העבר את מתג S2.3 למצב ON.
- סגור את הטרמוסטט, וכוון את זמן הפתיחה/סגירה של היציאה הפרופורציונלית (בעשרות שניות). תחום 10...400 שניות, ברירת מחדל 20 שניות.
- דוגמה: "1" = 10 שניות, "2" = 20 שניות, "40" = 400 שניות וכדו'.
- החזר את מתג S2.3 למצב OFF.